

AN 010: Relaismogelijkheden videokit FT600VK(K)

1. Zonder input/output module FT4SWIP (standaard)

Zowel de buitenpost met als zonder codeklavier beschikken over 2 interne relais. Standaard wordt de buitenpost met 1 knop geleverd met enkel relais A geactiveerd. De buitenpost met codeklavier wordt standaard geleverd met beide relais A en B geactiveerd. Dit omdat uit de markt hiervoor de meeste vraag is.

Dit ziet u zowel in de app als de monitor. Indien u deze standaardconfiguratie wenst te wijzigen dient u de Fasttel supportdienst te contacteren.

U kan ook deze relais bedienen zonder er iemand aan de deur staat. In de app kiest u simpelweg de juiste relais.

In de FT600W klikt u op monitor, vervolgens links de juiste deurtelefoon en dan ontgrendel.

Een directe bedieningsknop naar 1 relais kan op het hoofdscherm van de FT600W worden ingesteld maar dit wordt door Fasttel afgeraden. Bij een eenmalige aanraking zal dan bv de poort direct geopend worden. Vooral kleine kinderen en een ijverige poetsvrouw kunnen dit ongewild activeren.

Klik op meer \rightarrow status \rightarrow netwerk en daar ziet u het ipadres van de monitor. Surf naar dat adres en log in met user / user.

In dit voorbeeld definiëren we interne relais 1 van de buitenpost met ipadres 192.168.20.116 als een webrelais.

Het commando is voor relais A is http://192.168.20.116/fcgi/do?action=OpenDoor&UserName=user&Password=user&DoorNum=1

Het commando voor relais B is:

http://192.168.20.116/fcgi/do?action=OpenDoor&UserName=user&Password=user&DoorNum=2



		Relais			
C		Relais instellingen			
3		lokale relais			
		DTMF	#		
•	Account 🗸	Relay Interval	3s	 Relay Type 	Open Door 🔹
3	Netwerk 🗸	relais op afstand			
		DTMF	0		
0	Apparaat instellingen	DTMF Code1	2		
	Tijd/Taal	DTMF Code2	3		
		DTMF Code3	4		
	Opties	relais op afstand via	a http		
	Toets/Display	Index	IP/SIP	URL	UserName
		. 1	1	_http://192.168.20.116/fcgi/do?action=0	OpenDoor&UserN
	Belsignaal			ame=user&Password=user&Doo	penDoor&UserNa
	Screen Saver	2	2	me=user&Password=user&Doo	rNum=2
		3			
	Intercom	4			
		5			
	Camera's	Wissen 💼	Wis alles	Prev 1/1 Next	1 Pagina
	Relais	IP/SIP		URL	
	Contacten ×	UserName		Password	******

Vervolgens bepalen we welke relais we willen sturen onderaan dezelfde pagina. Kies voor 1 van de 2 commando's.



Relais	5			
	Wissen	Wis alles	Prev 1/1 Next	1 Pagina
🗄 Contacten 🗸 🗸	IP/SIP		URL	
Ungrade 🗸	UserName		Password	******
		+ Nieuw	🖉 Bewerken >	Annuleren
)Beveiliging 🗸	WebRelais instellin	g		
	IP adres		UserName	
	Password		WebRelay Action	1 💌
	Web Relais actie in	stelling		
	ActionId		WebRelais Ac	ie
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	relais toets instellin	ngen		
	relais toetsen tijdens g	gesprek		
	Toets	Status	Label	Туре
	Toets1	Inschakelen 💌	Relais 1	Remote Relay By DTMF
	Toets2	Inschakelen 🔻	Relais 2	Remote Relay By DTMF1 🔻
	Toets3	Uitschakelen 🔻	Unlock3	Remote Relay By DTMF2 🔻
	Toets4	Uitschakelen 🔻	Unlock4	Remote Relay By DTMF2 🔻
	Toets4	Uitschakelen 💌	Unlock4 Unlock5	Remote Relay By DTMF2
	Toets4 Toets5 relais toetsen in oproe	Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen	Unlock4 Unlock5	Remote Relay By DTMF2 V Remote Relay By DTMF3 V
	Toets4 Toets5 relais toetsen in oproe Toets	Uitschakelen Uitschakelen Uits	Unlock4 Unlock5 Label	Remote Relay By DTMF2 Remote Relay By DTMF3 Type
	Toets4 Toets5 relais toetsen in oproe Toets Toets	Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen	Unlock4 Unlock5 Label Unlock	Remote Relay By DTMF2 Remote Relay By DTMF3 Type Remote Relay By HTTP
	Toets4 Toets5 relais toetsen in oproe Toets Toets	Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen	Unlock4 Unlock5 Label Unlock	Remote Relay By DTMF2 Remote Relay By DTMF3 Type Remote Relay By HTTP
	Toets4 Toets5 relais toetsen in oproe Toets Toets relais toetsen in Home	Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Uitschakelen Status Status	Unlock4 Unlock5 Label Unlock	Remote Relay By DTMF2 Remote Relay By DTMF3 Type Remote Relay By HTTP

Vervolgens plaatsen we deze link onder een sneltoets op het hoofdscherm:



£		Toets/Display			
TCS FT600W	пеі 🖻	Scherm			
8	Status	Achtergrond verlichting	5 💌	Tijd verlichting	1m 💌
		Home Pagina weergave			Example
8	Account 🗸	Area	Туре		Label
8	Netwerk 🗸	Area1	Unloc	k 🔹	Unlock
\$	Apparaat instellingen	Area2	N/A	¥	N/A
	Tijd/Taal	Area3	Uitschak	elen 🔻	
	Opties	Area4	Uitschak	elen 🔻	
	Toets/Display	Area5	Inschake	elen 🔻	
	Belsignaal	Area6	Inschake	elen 🔻	

Op het hoofdscherm zal er nu een knop "Ontgrendel" bijkomen en zal de gekozen relais A of B direct bediend worden. In de buitenpost dient volgende functie wel geactiveerd te zijn:

Í ar c'Hol	Relay				
Door Entry Systems	Relay				
FIGOOK	Relay ID	RelayA ~	RelayB	~	
i Status V	Туре	Default state 🗸	Default state	~	
Intercom ^	Mode	Monostable ~	Monostable	~	
Basic	Trigger Delay(Sec)	0 ~	0	~	
User	Hold Delay(Sec)	3 ~	3	~	
Schedule	DTMF Mode	1 Digit DTMF 🗸 🗸			
PIN Setting	1 Digit DTMF	#	0	~	
LED Setting	2~4 Digits DTMF	010	012		
Relay	Relay Status	RelayA: Low	RelayB: Low		
Input	Relay Name	Relay1	Relay2		
Wiegand	Relay Schedule				
Live Stream	Relay ID	RelayA ~			
RTSP	Schedule Enabled				
ONVIF	Open Relay Via H	ПР			
Action	Enabled		Session Check		
HTTP API	UserName	user	Password		******
🕒 Account 🗸 🗸	Open Relay Via D1	ſMF			
🚯 Network 🛛 🗸 🗸	Assigned The Authority For	All Numbers 🗸			



2. <u>Met de input/output module FT4SWIP (optie):</u>

Deze IP input/output module levert 4 extra contacten en wordt aangeschaft wanneer:

- 1. 2 relais voor minstens 1 buitenpost niet genoeg zijn
- 2. Om veiligheidsredenen de relais zich binnen in de woning dienen te bevinden
- 3. De juiste bekabeling naar de buitenpost ontbreekt.

Wanneer deze nog niet zichtbaar zijn in de app dient de Fasttel supportdienst gecontacteerd te worden. Na toevoeging in de cloud ziet de app er bv zo uit na het selecteren van de rode knop "open deur":



Relay1 & Relay2: interne contacten van de buitenpost. Deze kunnen direct bediend worden door ze te selecteren.

Ft4swip_1 & ft4swip_2: eerste 2 relais van de FT4SWIP. Deze kunnen hier niet geactiveerd worden daar u in verbinding dient te zijn met de buitenpost!

Daarvoor dient u bij de juiste buitenpost de groene knop "telefoonoproep" te selecteren en dan "open deur".

Enkel de Fasttel supportdienst kan in de app relais bijvoegen of verwijderen alsook de namen wijzigen.

2.1 instellingen in FT600(K)(SIP)VC om relais FT4SWIP te kunnen bedienen:

Log in op de webpagina van de buitenpost door naar het ip adres te surfen:

-Model met 1 knop FT600(SIP)VC: duw 5 seconden op de oproepknop en u hoort het ipadres door de luidspreker.

-Model met codeklavier FT600K(SIP)VC: vorm de code *3258* en u hoort het ipadres door de luidspreker.

Of zoek met het programma "Advanced Ip scanner" (<u>http://www.advanced-ip-scanner.com/nl/</u>) (of een vergelijkbare software) naar het toestel. Het mac adres begint steeds met 00:2469300XXX.

Log in met user / user

Het commando voor de FT4SWIP is standaard <u>http://admin:password@192.168.X.Y/io.cgi?DOA1=20</u>. Waarbij **DOA1=20**: hierbij wordt relais 1 voor 2 seconden geactiveerd. U dient wel nog X en Y aan te passen naar het IP adres van de FT4SWIP uiteraard. Verder wijzigt men beter ook het default paswoord "password" in de FT4SWIP. In onderstaand voorbeeld bv naar Fasttel123.



Í		Web Relay			
Door Entry	Systems	Web Relay			
FIGUUK		Туре	both v IP Ac	ldress	
1 Statu	IS V	User Name	Passy	word	*****
] Inter	com 🗸	Web Relay Action	Setting		
Accor	unt ~	Action ID	Web Relay Action	Web Relay Key	Web Relay Extension
🚯 Netw	vork 🗸	Action ID 01	http://admin:Fasttel123@192.168.	1	
E Dhon	•	Action ID 02	http://admin:Fasttel123@192.168.	2	
		Action ID 03	http://admin:password@192.168.X	3	
Time/L	ang	Action ID 04			
Audio	ature	Action ID 05			
Dial Pl	an	Action ID 06			
Action	URL	Action ID 07			
Multic	ast	Action ID 08			
Call Lo	og	Action ID 09			
Door L	og				
Web R	elay	Action ID 10			

Web relay Key is de dtmf code die in de cloud (app) dient overeen te komen voor deze relais. Standaard zijn deze 1,2,3 en 4. Deze codes dient u ook te gebruiken met een gewoon telefoontoestel wanneer de deurtelefoon op een lokale sipserver is geïntegreerd.

Koppel de webrelais aan een toegangscode: ga naar Intercom \rightarrow basic en klik op add of wijzig de twee bestaande testcodes.

User ID: kies om het even welk getal maar het moet telkens uniek zijn.

Geef een logische naam aan de code en stel eventueel een tijdschema in.

Web Relay komt overeen met Action ID01 in bovenstaande screenshot.



facto -	User		
Door Entry Systems	User Basic		
	User ID	1	
U Status V	Name	Open poort	
Intercom ^	Private PIN		
Basic	Code	1234	
User	Access Setting		
Schedule	Relay	RelayA RelayB	
PIN Setting	Web Relay		
LED Setting		All Schedules Enabled Schedules	
Relay		1001:Always 1001:Always	
Input		>>>	
Wiegand			
Live Stream		· ·	
RTSP		Submit Back to list	
ONVIF			

2.2 instellingen in FT600W om relais van FT4SWIP te kunnen bedienen:

2.2.1 sneltoets in homescherm

Een directe bedieningsknop naar 1 relais kan op het hoofdscherm worden ingesteld maar dit wordt door Fasttel afgeraden. Bij een eenmalige aanraking zal dan bv de poort direct geopend worden. Vooral kleine kinderen en een ijverige poetsvrouw kunnen dit ongewild activeren.

Klik op meer \rightarrow status \rightarrow netwerk en daar ziet u het ipadres van de monitor. Surf naar dat adres en log in met user / user.

In dit voorbeeld definiëren we bv relais 1 van de FT4SWIP met ipadres 192.168.X.Y.

Programmeer nu onder een positie naar keuze de link naar de juiste relais van de FT4SWIP:

http://admin:password@192.168.X.Y/io.cgi?DOA1=20 http://admin:password@192.168.X.Y/io.cgi?DOA2=20 http://admin:password@192.168.X.Y/io.cgi?DOA3=20 http://admin:password@192.168.X.Y/io.cgi?DOA4=20



	Kelais instellingen					
tatue N	lokale relais					
	DTMF	#				
ccount	Relay Interval	3s		Relay Type		Open Door
etwerk	relais op afstand					
	DTMF	1				
paraat instellinge	DTMF Code1	2				
ijd/Taal	DTMF Code2	3				
	DTMF Code3	4				
pties	relais op afstand via	http				
oets/Display	Index	IP/SIP		URL		UserName
	1	1	http://admin:	password@192.168.X.Y/io.cg	i?DOA1=20	
	2	2	http://admin:	password@192.168.X.Y/io.cg	i?DOA2=20	
elsignaal		2	http://admin:	password@192.168.X.Y/io.cg	i?DOA3=20	
elsignaal	3	5			and a state of the	
elsignaal creen Saver	3	4	http://admin:	password@192.168.X.Y/io.cg	i?DOA4=20	
elsignaal creen Saver	2 3 2 4 5	4	http://admin:	password@192.168.X.Y/io.cg	i?DOA4=20	
elsignaal creen Saver tercom	3 4 5 Wissen	4 Wis alles	http://admin:	password@192.168.X.Y/io.cg	i?DOA4=20	Pagina
reen Saver tercom mera's	IP/SIP	4 Wis alles	http://admin:	password@192.168.X.Y/io.cg /1 Next URL	i?DOA4=20	Pagina

Vervolgens bepalen we welke relais we willen sturen onderaan dezelfde pagina. Kies voor 1 van de gedefinieerde commando's.



	5			
Camera's	Wissen 🗍	Wis alles	Prev 1/1 Next	1 Pagina
Relais	IP/SIP		URL	
🔓 Contacten 🗸	UserName		Password	••••••
. Unemple		+ Nieuw	🖉 Bewerken 🗙	(Annuleren
	WebRelais instelling	g		
🛈 Beveiliging 🗸	IP adres		UserName	
	Password		WebRelay Action	1 💌
	Web Relais actie in	stelling		
	ActionId		WebRelais Act	ie
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	relais toets instellin	ngen		
	relais toetsen tijdens ge	lsprek		
	Toets	Status	Label	Туре
	Toets1	Inschakelen 🔻	Relais 1	Remote Relay By DTMF
	Toets2	Inschakelen 🔻	Relais 2	Remote Relay By DTMF1 💌
	Toets3	Uitschakelen 🔻	Unlock3	Remote Relay By DTMF2 💌
	Toets4	Uitschakelen 💌	Unlock4	Remote Relay By DTMF2 💌
	Toets5	Uitschakelen 💌	Unlock5	Remote Relay By DTMF3 💌
	relais toetsen in oproep	scherm voor beantwoorden		
	Toets	Status	Label	Туре
	Toets	Uitschakelen 💌	Unlock	Remote Relay By HTTP -
	relais toetsen in Home s	pagina		
	Toets	Status	Label	Туре
	Toets	Inschakelen 🔻	Unlock	Remote Relay By HTTP te

Vervolgens plaatsen we deze link onder een sneltoets op het hoofdscherm:



f	c	Toets/Display				
	[→	Scherm				
		Achtergrond verlichting	5 🔻	Tijd verlichting	g 1m	-
1 Status	~	Home Pagina weergave				Example
Account	~	Area		Туре	Label	
🖒 Netwerk	~	Area1		Unlock 🔹	Unlock	
Apparaa	t instellingen	Area2		N/A 👻	N/A	
Tijd/Taal		Area3	l	Jitschakelen 🔻		
Opties		Area4	Ĺ	Jitschakelen 🔻		
Toets/Dis	splay	Area5		Inschakelen 🔻		
Belsignaa	al	Area6		Inschakelen 🔻		

Op het hoofdscherm zal er nu een knop "Ontgrendel" bijkomen en zal de gekozen relais 1,2,3 of 4 direct bediend worden.

2.2.2. relaisknoppen tijdens het gesprek:

De dtmf codes van de 4 relais van de FT4SWIP zijn respectievelijk 1,2,3 en 4.

Indien onderstaand scherm wordt overgenomen zullen tijdens het gesprek de eerste twee relais bediend kunnen worden. Onder label kan u de juiste naam ingeven.



Camera's	IP/SIP		URL	
Relais	UserName		Password	••••••
🚰 Contacten 🗸	WebRelais instelling	+ Nieuw	Z Bewerken X An	nuleren
🔥 Upgrade 🗸 🗸	IP adres		UserName	
🕥 Beveiliging 🗸	Password Web Relais actie inste	WebRelay Action 1		
	ActionId		WebRelais Actie	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	relais toets instelling	en		
	relais toetsen tijdens ges	sprek		
	Toets	Status	Label	Туре
	Toets1	Inschakelen 🔻	Poort open	Remote Relay By DTMF
	Toets2	Inschakelen 🔻	Poort half	Remote Relay By DTMF1 💌
	Toets3	Uitschakelen 💌	Unlock3	Remote Relay By DTMF2 💌
	Toets4	Uitschakelen 💌	Unlock4	Remote Relay By DTMF2 💌
	Toets5	Uitschakelen 🔻	Unlock5	Remote Relay By DTMF3 💌

2.3 instellingen in FT(B)30CC om relais van FT4SWIP te kunnen bedienen:

Menu telefoon \rightarrow Relay

Het commando voor de FT4SWIp is hier <u>http://admin:password@192.168.10.116/io.cgi?DOA4=20</u> en wordt relais4 van de FT4SWIP 2 seconden gestuurd.

Het getal onder SIP is de binnennummer van de buitenpost ,van waaruit het commando verstuurd zal worden.

In het geval van een KIT, is het binnennummer gelijk aan het account nummer van de buitenpost.

Is dit getal verkeerd , dan zal het commando niet verstuurd worden.



Wed Kelay 🕖						
	IP Address	192.168.10.116	\odot			
	Username	admin	0			
	Password	•••••	0			
Web Relay Action Setting 💿						
Action ID	qI	SIP	Web Relay Action			
Action ID 1		50	/io.cgi?DOA4=20			
Action ID 2						
Action ID 3						

Zijn er meerdere buitenposten , dan dien je Action ID 2 en hoger in te vullen. Hier zal bij een oproep van buitenpost 40 , relais3 kunnen bediend worden. Voor binnenpost 50 , blijft het in dit voorbeeld relais4.

Je kan natuurlijk ook relais4 bedienen vanuit buitenpost 40, indien je de Web Relay Action, hetzelfde invult als voor binnenpost 50.

Action ID	IP	SIP	Web Relay Action
Action ID 1		50	/io.cgi?DOA4=20
Action ID 2		40	/io.cgl?DOA3=20
Action ID 3			

Je kan de relais bedienen vanop 2 plaatsen.

Toets	Status		Display naam bij gesprekspartner	Туре
Toets1	Inschakelen	•	Unlock1	Local Relay1
Toets2	Inschakelen	•	Unlock2	Local Relay2
Toets3	Inschakelen	•	Schuifdeur	Web Relay Action
oftKey In Home Or More	a Page 🕜	Display naa	im bij gesprekspartner	Туре
oftKey In Home Or More S	a Page () tatus	Display naa	im bij gesprekspartner Unlock	Type Remote Relay HTTP1
oftKey In Home Or More S Insch	tatus	Display naa	m bij gesprekspartner Unlock	Type Remote Relay HTTP1
oftKey in Home Or More S Insch	a Page () tatus takelen ()	Display naa	un bij gesprekspartner	Type Remote Relay HTTP1

Op beide monitoren , kan je maar één webrelay bedienen!